

123inkt monitor lamp met afstandsbediening zwart (40 cm)

Gebruiksaanwijzing



Artikelnummer: 390034

Introductie

Verlicht je werkruimte moeiteloos met de 390034 monitorlamp. Ontworpen om oogvermoeidheid te verminderen, verlicht deze 40 cm lange lamp je bureau en toetsenbord zonder kostbare ruimte in te nemen. Het ontwerp met een hoek van 45° zorgt ervoor dat alleen je werkruimte wordt verlicht, wat de focus en onderdompeling vergroot en tegelijkertijd de schittering op het scherm elimineert. Met de meegeleverde stijlvolle draadloze afstandsbediening of de ingebouwde touchbediening kun je eenvoudig de kleurtemperatuur of helderheid aanpassen. De lamp beschikt ook over automatische dimfunctie, slaapmodus en een geheugenfunctie om je laatste instellingen te onthouden. Perfect voor studenten, ontwerpers en kantoormedewerkers, biedt de 390034 comfortabele, efficiënte verlichting die je productiviteit verhoogt.

INHOUD VAN DE VERPAKKING



Lamp x 1



Scherclip x 1



Afstandsbediening



Schroef



Gebruiksaanwijzing



Inbussleutel in
L-vorm x 1



Kabel USB A naar
Type-C x 1



Schroevendraaier

Specificaties

Afmeting lamp: 40 cm

Invoer: 5V/1A

Vermogen lamp: 5W

Helderheid (lumens): 265 lm

Kleurtemperatuur: 3000K / 4500K / 5000K / 6500K

Kleurweergave-index (CRI): Ra > 95

Lichthoek: 45°

Kabellengte: 1,8 m

Ondersteunde schermgrootte: 13"-34"

RF-uitgangsvermogen: ≤20dBm

Batterijtype Afstandsbediening: Lithium CR2032

Kenmerken

40cm LED Monitorlamp: Perfect ontworpen om bovenop monitors en laptops te plaatsen, deze 40cm lampbalk creëert waardevolle ruimte op je bureau en biedt optimale verlichting.

Slimme Touchbediening: Bedien je verlichting eenvoudig met de aanraakgevoelige knoppen om in/uit te schakelen, de helderheid aan te passen, de kleurtemperatuur te selecteren en zelfs de 2-uur automatische slaapstand in te schakelen voor energie-efficiëntie.

45° Verlichte Hoek: Het innovatieve 45° asymmetrische optische ontwerp zorgt ervoor dat het licht op je bureau en toetsenbord wordt gericht, waardoor verbinding wordt geminimaliseerd en je focus en betrokkenheid worden versterkt.

Anti-Glare Technologie: Verminder vermoeide ogen, aangezien het licht gelijkmatig wordt verdeeld over je werkgebied en reflecterende schittering van je scherm wordt geëlimineerd voor een comfortabeler kijkervaring.

Ruimtebesparend Ontwerp: Een uitstekende oplossing voor het opruimen van je werkruimte, deze monitorlamp helpt je het gebruik van een traditionele bureaulamp te elimineren terwijl het toch voldoende verlichting biedt.

Draadloze Controller: Wordt geleverd met een stijlvolle draadloze afstandsbediening waarmee je de lichtinstellingen eenvoudig kunt aanpassen op basis van je voorkeuren, zonder op te staan.

Stabiele en Veilige Montage: De geüpgrade gewogen clip zorgt voor een stevige,

stabiele bevestiging aan je monitor, waardoor wiebelen of beweging wordt voorkomen.

Brede Compatibiliteit: Ontworpen met een veelzijdige multi-sectie clip, past deze lampbalk op de meeste monitors met schermgroottes variërend van 13" tot 34".

Waarschuwingen


Lees alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan dit product of aan verbonden apparaten.

Demonteer het product niet en probeer het niet zelf te repareren.

Probeer geen onderdelen van het product te vervangen.

Bewaar of gebruik het product niet in omgevingen met hoge temperaturen, zoals direct zonlicht of intense hitte.

1. Type-C Ingang
2. Lampbalk
3. Schermmontageclip
4. Dimknop
5. Kleurtemperatuurknop
6. Lichtsensor
7. Schakelaar voor de lichtsensor
8. Indicatieverlichting
9. Aan-/uitknop
10. Afstandsbediening



Gebruiksaanwijzing


1. Installeren

Schuif de lampbalk op de schermmontageclip en zorg ervoor dat de USB-C-poort uitgelijnd is met de opening in de clip.

Bevestig de 390034 aan het midden van de bovenkant van het monitorscherm. Pas de schermmontageclip aan op de grootte en vorm van het monitorscherm.

De montageclip heeft een maximale verstelbare afstand van 7 cm.

Verschillende montagemethoden voor schermen met verschillende diktes.




Dikke Monitor




Dunne Monitor




Laptop



①



②



③




Onregelmatig Formaat Monitor

Hoe de Spanning van de Schermclip Aanpassen

1: Verwijder de schroefkapjes van de schermclip.

2: Gebruik de inbussleutel om de schroeven aan te draaien of los te maken.

3: Plaats de schroefkapjes terug op de schermclip.



2. Apparaat Inschakelen

- Sluit één uiteinde van de USB-C-kabel aan op de 390034 en het andere uiteinde op de USB-A-poort van uw pc of laptop.
- Druk eenmaal op de aan/uit-knop om het apparaat in of uit te schakelen.

3. Knopbediening

No	Knoppen	Beschrijving
1	Aan/Uit-knop	Tik om het apparaat in/uit te schakelen. Houd ingedrukt om de timerfunctie te activeren; de lichtbalk knippert eenmaal om de activatie aan te geven. (De lichtbalk schakelt automatisch uit na 2 uur.)
2	Lichtsens Schakelaar	Tik om de automatische helderheidsfunctie in/uit te schakelen. Het indicatielampje wordt blauw wanneer de automatische helderheid actief is. De lichtsterkte past zich automatisch aan op basis van uw omgevingsverlichting. Handmatig aanpassen van de helderheid via de Dimmer-knop schakelt de automatische helderheidsfunctie uit. Kleurtemperatuur Knop
3	Kleurtemperatuur Knop	Tik om de kleurtemperatuur van het licht te veranderen. Houd ingedrukt om te schakelen tussen de kleurtemperaturen: 3000K → 4000K → 5000K → 6500K.
4	Dimmer Knop	Tik om de helderheid van het licht handmatig aan te passen. Houd ingedrukt om de helderheid geleidelijk aan te passen van 5% naar 100% of andersom.

4. Geheugenfunctie


- 390034 onthoudt de laatste instellingen bij inschakelen.
- Als de stroom direct wordt uitgeschakeld zonder de aan/uit-knop te gebruiken, wordt 390034 automatisch ingeschakeld wanneer de stroom opnieuw wordt aangesloten.
- Afstandsbediening Knopbediening

No	Bediening	Functies
1		• Eén korte druk om het in te schakelen. • Twee korte drukken om het uit te schakelen
2		• Druk kort op de afstandsbediening om door de kleurtemperatuurstellingen te schakelen: • Aanzetten > 3000K > 4000K > 5000K > 6500K > Uitzetten
3		• Manual and Automatic Brightness Adjustment ◦ Handmatige Helderheidsaanpassing: Houd de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt om de helderheid soepel aan te passen. • Automatische Helderheidsaanpassing: ◦ Druk 3 keer kort op de afstandsbediening om de automatische helderheidsaanpassing in te schakelen. ◦ Druk nogmaals 3 keer kort om de functie uit te schakelen.

5. Functies van de afstandsbediening

Procedure voor het vervangen van de batterij

- Plaats de CR2032-knoopcel zoals weergegeven in de onderstaande illustratie.



- De afstandsbediening moet opnieuw worden gekoppeld aan de lichtbalk na het vervangen van de batterij of het vervangen van de afstandsbediening. Volg deze stappen voor het opnieuw coderen:

- Terwijl 390034 is uitgeschakeld, houdt u de afstandsbediening ingedrukt.
- Schakel tegelijkertijd 390034 in.
- Het coderen is geslaagd wanneer de lichtbalk dimbaar wordt.

6. Gebruikersscenario



7. ILLUMINANCE PARAMETERS

ILLUMINANCE (LUX)			
Werkhoogte	6500K Daglicht	4000K Neutraal licht	3000K Warm licht
20CM	2610LUX	2860LUX	1925 LUX
30CM	1738LUX	1870LUX	1340LUX
40CM	1081LUX	1172LUX	833 LUX
50CM	766LUX	824 LUX	589LUX

Juiste verwijdering van dit product
Afgedankte Elektrische & Elektronische Apparatuur



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van hun levensduur apart van uw huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Gelieve dit apparaat af te voeren bij uw lokale afvalinzamel- of recyclingcentrum.



Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen voor veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit.

RoHS

Dit product bevat geen milieugevaarlijke stoffen (lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom en gebromeerde vlamvertragers: PBB en PBDE).



123inkt.nl

Nieuw Walden 56, 1394 PC, Nederhorst den Berg, Nederland
klantenservice@123inkt.nl



RoHS



123inkt lampe de moniteur avec télécommande noir (40 cm)

Mode d'emploi



Code de l'article : 390034

Introduction

Améliorez facilement votre espace de travail avec la barre lumineuse 390034. Conçue pour réduire la fatigue oculaire, cette barre lumineuse de 40 cm éclaire votre bureau et votre clavier sans prendre de place précieuse. Son design angulaire à 45° permet d'éclairer uniquement votre espace de travail, améliorant ainsi la concentration et l'immersion tout en éliminant les éblouissements à l'écran. Grâce à la télécommande sans fil élégante ou aux commandes tactiles intégrées, vous pouvez facilement ajuster la température de couleur ou la luminosité. La barre lumineuse dispose également d'une fonction de réglage automatique de la luminosité, d'une fonction veille et d'une fonction mémoire pour se souvenir des derniers réglages. Idéale pour les étudiants, les designers et les professionnels de bureau, la 390034 offre un éclairage confortable et efficace pour augmenter votre productivité.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



Lampe x 1



Clip pour écran x 1



Télécommande



Vis



Mode d'emploi



Clé hexagonale
en L x 1



Câble USB A vers
Type-C x 1



Tournevis

Spécifications

Taille de la lampe: 40 cm

Entrée: 5V/1A

Puissance lumineuse: 5W

Luminosité (lumens): 265 lm

Température de couleur: 3000K / 4500K / 5000K / 6500K

Indice de rendu des couleurs (IRC): Ra > 95

Angle de lumière: 45°

Longueur du câble: 1,8 m

Taille d'écran prise en charge: 13"-34"

Puissance de sortie RF : <=20dBm

Type de batterie de la télécommande : Lithium CR2032

Caractéristiques

Lampe LED de 40 cm pour moniteur: Conçu pour se placer facilement au-dessus des moniteurs et des ordinateurs portables, cette barre lumineuse de 40 cm libère de l'espace précieux sur votre bureau tout en offrant un éclairage optimal.

Contrôles tactiles intelligents: Commandez votre éclairage en toute simplicité grâce aux boutons tactiles pour allumer/éteindre, ajuster la luminosité, sélectionner la température de couleur et même activer le mode veille automatique de 2 heures pour une efficacité énergétique.

Conception de lumière à 45°: Le design optique asymétrique innovant à 45° dirige la lumière vers votre bureau et votre clavier, réduisant ainsi l'éblouissement et améliorant la concentration et l'immersion.

Technologie anti-éblouissement: Réduisez la fatigue oculaire grâce à une répartition homogène de la lumière sur votre espace de travail, éliminant les reflets gênants sur l'écran pour une expérience visuelle plus confortable.

Conception gain de place: Une solution idéale pour désencombrer votre espace de travail, cette barre lumineuse pour moniteur élimine le besoin d'une lampe de bureau traditionnelle tout en fournissant un éclairage adéquat.

Télécommande sans fil: Livrée avec une télécommande sans fil élégante, vous permettant de personnaliser facilement les paramètres de lumière selon vos préférences, sans avoir à vous lever.

Montage stable et sécurisé: La pince pondérée mise à jour assure une fixation ferme et stable à votre moniteur, évitant les tremblements ou mouvements.

Compatibilité étendue: Conçu avec une pince multi-section polyvalente, cette barre lumineuse s'adapte à la plupart des moniteurs de tailles d'écran allant de 13" à 34".

Précautions

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement toutes les instructions de sécurité et les avertissements. Une utilisation incorrecte peut entraîner des dommages au produit ou aux appareils connectés.

Ne démontez pas le produit et ne tentez pas de le réparer.

Ne tentez pas de remplacer les composants du produit.

Ne stockez pas et n'utilisez pas le produit dans des environnements à haute température, tels que la lumière directe du soleil ou une chaleur excessive.

1. Port Type-C

2. Barre lumineuse

3. Clip de fixation pour écran

4. Bouton de réglage de la luminosité

5. Bouton de température de couleur


6. Capteur de lumière

7. Interrupteur du capteur de lumière

8. Voyant lumineux

9. Bouton d'alimentation


10. Télécommande



Instructions d'utilisation

1. Installation

- Faites glisser la barre lumineuse sur le clip de fixation pour écran, en vous assurant que le port USB-C est aligné avec l'ouverture du clip.
- Fixez le 390034 au centre supérieur de l'écran du moniteur. Ajustez le clip de fixation selon la taille et la forme de l'écran du moniteur.
 - Le clip de fixation a une distance réglable maximale de 7 cm.
 - Méthodes de fixation pour écrans de différentes épaisseurs.




Moniteur Épais




Moniteur Fin




Ordinateur Portable



①



②



③




Moniteur de Taille Irrégulière

Comment Régler la Fermeté du Clip Écran

1: Retirez les couvercles des vis du clip écran.

2: Utilisez la clé Allen pour serrer ou desserrer les vis.

3: Replacez les couvercles des vis sur le clip écran.



2. Allumer l'Appareil

Connectez une extrémité du câble USB-C au 390034 et l'autre extrémité au port USB-A de votre PC ou ordinateur portable.

- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil.

3. Fonctionnement des Boutons

No	Boutons	Description
1	Bouton d'Alimentation	Touchez pour allumer/éteindre. Maintenez appuyé pour activer la fonction de minuterie ; la barre lumineuse clignote une fois pour indiquer l'activation. (La barre lumineuse s'éteindra automatiquement après 2 heures.)
2	Commutateur de Capteur de Lumière	Touchez pour activer/désactiver la fonction de luminosité automatique. Le voyant s'allume en bleu lorsque la luminosité automatique est active. La luminosité s'ajuste automatiquement en fonction de votre environnement lumineux. Ajuster manuellement la luminosité via le bouton de variation désactive la fonction de luminosité automatique.
3	Bouton de Température de Couleur	Touchez pour changer la température de couleur de la lumière. Maintenez enfoncé pour faire défiler les températures de couleur : 3000K → 4000K → 5000K → 6500K.
4	Bouton Variateur	Touchez pour ajuster manuellement la luminosité de la lumière. Maintenez appuyé pour ajuster progressivement la luminosité de 5% à 100% ou inversement.

4. Fonction Mémoire


- 390034 mémorise les derniers réglages lorsqu'il est allumé.
- Si l'alimentation est coupée directement sans utiliser le bouton marche/arrêt, 390034 s'allumera automatiquement lorsqu'il sera reconnecté à l'alimentation.
- Commandes de Boutons de la Télécommande

No	Utilisation	Fonctions
1		• Une courte pression pour l'allumer. • Deux courtes pressions pour l'éteindre.
2		• Appuyez brièvement sur la télécommande pour parcourir les réglages de température de couleur : • Allumer > 3000K > 4000K > 5000K > 6500K > Éteindre
3		• Réglage Manuel et Automatique de la Luminosité ◦ Appuyez et maintenez la télécommande pendant 3 secondes pour ajuster la luminosité progressivement. • Réglage Automatique de la Luminosité: ◦ Appuyez 3 fois brièvement sur la télécommande pour activer le réglage automatique. ◦ Appuyez à nouveau 3 fois brièvement pour désactiver la fonction.

5. Fonctions de la Télécommande

Procédure de Remplacement de la Pile

- Insérez la pile bouton CR2032 comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.



Pile bouton CR2032 x 1

- La télécommande doit être recodée avec la barre lumineuse après le remplacement de la pile ou de la télécommande. Suivez ces étapes pour le recodage :

- Pendant que 390034 est éteint, appuyez et maintenez la télécommande.
- Allumez simultanément 390034.
- Le codage est réussi lorsque la barre lumineuse devient réglable.

6. Scénario d'utilisation



7. PARAMÈTRES D'ÉCLAIRAGE

ILLUMINANCE (LUX)			
Hauteur de travail	6500K lumière du jour	4000K lumière neutre	3000K lumière chaude
20CM	2610LUX	2860LUX	1925 LUX
30CM	1738LUX	1870LUX	1340LUX
40CM	1081LUX	1172LUX	833 LUX
50CM	766LUX	824 LUX	589LUX

Élimination correcte de ce produit
Déchets d'équipements électriques et électroniques



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.
Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, en fin de vie, doivent être éliminés séparément de vos déchets ménagers. Veuillez jeter cet équipement dans un centre local de collecte/recyclage.



Ce produit est conforme aux directives européennes en matière de sécurité et d'interférences électriques.

RoHS

Ce produit ne contient pas de substances dangereuses pour l'environnement (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent et retardateurs de flamme bromés : PBB et PBDE).



123inkt.nl

Nieuw Walden 56, 1394 PC, Nederhorst den Berg, Nederland
klantenservice@123inkt.nl



RoHS



123inkt Monitorlampe mit Fernbedienung schwarz (40 cm)

Gebrauchsanweisung



Artikelnummer: 390034

Einführung

Verbessern Sie mühelos Ihren Arbeitsplatz mit der Monitorlampe 390034. Entwickelt, um Augenbelastung zu reduzieren, beleuchtet diese 40 cm lange Lampe Ihren Schreibtisch und Ihre Tastatur, ohne wertvollen Platz zu beanspruchen. Das 45°-Winkel-Design sorgt dafür, dass nur Ihr Arbeitsbereich beleuchtet wird, wodurch die Konzentration und das Eintauchen erhöht und gleichzeitig störende Bildschirmreflexionen beseitigt werden. Mit der eleganten, drahtlosen Fernbedienung oder den integrierten Touch-Steuerungen können Sie die Farbtemperatur oder Helligkeit ganz einfach anpassen. Die Lampe bietet außerdem eine automatische Dimmfunktion, eine Schlafmodusfunktion und eine Speicherfunktion, die die letzten Einstellungen speichert. Die 390034 ist die ideale Wahl für Studenten, Designer und Büroangestellte und sorgt für komfortables, effizientes Licht, das Ihre Produktivität steigert.

PAKETINHALT



Lampe x 1



Schermclip x 1



Fernbedienung



Schraube



Gebrauchsanweisung



Inbusschlüssel in
L-Form x 1



Kabel USB A zu
Typ-C x 1



Schraubenzieher

Spezifikationen

Größe der Lichtleiste: 40 cm

Eingang: 5V/1A

Leistungsaufnahme der Lampe: 5W

Helligkeit (Lumen): 265 lm

Farbtemperatur: 3000K / 4500K / 5000K / 6500K

Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 95

Lichtwinkel: 45°

Kabellänge: 1,8 m

Unterstützte Bildschirmgröße: 13"-34"

RF-Ausgangsleistung: ≤20dBm

Batterietyp Fernbedienung: Lithium CR2032

Merkmale

40cm LED Monitorlampe: Perfekt für die Platzierung auf Monitoren und Laptops, bietet diese 40cm Lampe wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch und sorgt gleichzeitig für eine optimale Beleuchtung.

Intelligente Touch-Steuerung: Steuern Sie Ihr Licht mühelos über die Touch-Tasten zum Ein-/Ausschalten, Dimmen, Anpassen der Farbtemperatur und sogar zum Aktivieren der 2-Stunden-Auto-Schlaf-Funktion für eine höhere Energieeffizienz.

45° Lichtwinkel: Das innovative asymmetrische optische Design mit 45° sorgt dafür, dass das Licht auf Ihren Schreibtisch und Ihre Tastatur gerichtet wird, wodurch Blendung minimiert und Ihre Konzentration und Immersion verstärkt werden.

Anti-Blend-Technologie: Reduzieren Sie Augenbelastung, da das Licht gleichmäßig über Ihren Arbeitsbereich verteilt wird und reflektierende Blendung vom Bildschirm korrekt eliminiert wird, für ein komfortableres Seherlebnis.

Platzsparendes Design: Eine großartige Lösung, um Ihren Arbeitsplatz zu entrümpeln, diese Monitorlampe hilft Ihnen, die Notwendigkeit einer traditionellen Schreibtischlampe zu eliminieren und bietet dennoch ausreichende Beleuchtung.

Drahtlose Fernbedienung: Diese Monitorlampe wird mit einer eleganten drahtlosen Fernbedienung geliefert, mit der Sie die Lichteinstellungen ganz einfach nach Ihren Vorlieben anpassen können, ohne aufzustehen.


Stabile und sichere Befestigung: Die verbesserte, gewichtete Klemme sorgt für eine feste, stabile Befestigung an Ihrem Monitor, sodass ein Wackeln oder Bewegen verhindert wird.

Breite Kompatibilität: Diese Lampe ist mit einer vielseitigen Mehrfachklammer ausgestattet und passt auf die meisten Monitore mit Bildschirmgrößen von 13" bis 34".

Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden an diesem Produkt oder an angeschlossenen Geräten führen. Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Versuchen Sie nicht, Teile des Produkts zu ersetzen. Lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung oder starker Hitze.

1. Type-C Eingang
2. Lichtleiste
3. Bildschirmbefestigungsclip
4. Dimmknopf
5. Farbtemperaturknopf
6. Lichtsensor
7. Lichtsensorschalter
8. Anzeigelicht
9. Ein-/Ausschalter
10. Fernbedienung






Bedienungsanleitung


1. Einrichtung

Schieben Sie die Lichtleiste auf den Bildschirmbefestigungsclip und stellen Sie sicher, dass der USB-C-Anschluss mit der Öffnung am Clip ausgerichtet ist. Befestigen Sie die 390034 oben in der Mitte des Monitorbildschirms. Passen Sie den Befestigungsclip an die Größe und Form des Monitorbildschirms an.


- Der Befestigungsclip hat eine maximale einstellbare Distanz von 7 cm.
- Verschiedene Befestigungsmethoden für Bildschirme mit unterschiedlicher Dicke.

**Dicker Monitor****Dünnere Monitor****Laptop**

①



②



③




Monitor mit Unregelmäßigen Abmessungen

◦ So Stellen Sie die Spannung des Bildschirmclips ein

1: Entfernen Sie die Schraubenabdeckungen vom Bildschirmclip.

2: Verwenden Sie den Inbusschlüssel, um die Schrauben festzuziehen oder zu lockern.

3: Bringen Sie die Schraubenabdeckungen wieder am Bildschirmclip an.



2. Gerät Einschalten

- Schließen Sie ein Ende des USB-C-Kabels an die 390034 und das andere Ende an den USB-A-Anschluss Ihres PCs oder Laptops an.
- Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

3. Tastenfunktionen

No	Tasten	Beschreibung
1	Ein-/Ausschalter	Berühren, um das Gerät ein-/auszuschalten. Halten Sie gedrückt, um die Timerfunktion zu aktivieren; die Lichtleiste blinkt einmal, um die Aktivierung anzuzeigen. (Die Lichtleiste schaltet sich nach 2 Stunden automatisch aus.)
2	Lichtsensord-Schalter	Berühren, um die automatische Helligkeitsfunktion ein-/ auszuschalten. Die Kontrollleuchte leuchtet blau, wenn die automatische Helligkeit aktiv ist. Die Lichthelligkeit passt sich automatisch an Ihre Umgebungsbeleuchtung an. Die manuelle Anpassung der Helligkeit mit der Dimmer-Taste deaktiviert die automatische Helligkeitsfunktion.
3	Farbtemperatur-Taste	Berühren, um die Farbtemperatur des Lichts zu ändern. Halten Sie gedrückt, um die Farbtemperaturen durchzuschalten: 3000K → 4000K → 5000K → 6500K.
4	Dimmer-Taste	Berühren, um die Lichthelligkeit manuell einzustellen. Halten Sie gedrückt, um die Helligkeit schrittweise von 5% auf 100% oder umgekehrt anzupassen.

4. Speicherfunktion


- 390034 speichert die letzten Einstellungen beim Einschalten.
- Wenn die Stromversorgung direkt unterbrochen wird, ohne den Ein/Aus-Schalter zu betätigen, schaltet sich 390034 automatisch ein, sobald es wieder mit Strom versorgt wird.
- Fernbedienungs-Tastenbedienung

No	Bedienung	Funktionen
1		• Ein kurzer Druck, um es einzuschalten. • Zwei kurze Drücke, um es auszuschalten.
2		• Drücken Sie kurz auf die Fernbedienung, um durch die Farbtemperatureinstellungen zu wechseln: • Einschalten > 3000K > 4000K > 5000K > 6500K > Ausschalten
3		• Manuelle und Automatische Helligkeitseinstellung ◦ Halten Sie die Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, um die Helligkeit stufenlos anzupassen. • Automatische Helligkeitseinstellung: ◦ Drücken Sie die Fernbedienung 3 Mal kurz, um die automatische Helligkeitseinstellung zu aktivieren. ◦ Drücken Sie erneut 3 Mal kurz, um die Funktion zu deaktivieren.

5. Funktionen der Fernbedienung

• Batteriewechselverfahren

- Setzen Sie die CR2032-Knopfzelle wie in der Abbildung unten gezeigt ein.



CR2032-Knopfzelle x 1

- Die Fernbedienung muss nach einem Batteriewechsel oder Austausch der Fernbedienung mit der Lichtleiste neu codiert werden. Folgen Sie diesen Schritten für die Neukodierung:

- Halten Sie die Fernbedienung gedrückt, während 390034 ausgeschaltet ist.
- Schalten Sie gleichzeitig 390034 ein.
- Die Codierung ist erfolgreich, wenn die Lichtleiste dimmbar wird.

6. Nutzungsszenario



7. BELEUCHTUNGSPARAMETER

ILLUMINANCE (LUX)			
Arbeitshöhe	6500K Tageslicht	4000K Neutrales Licht	3000K Warmes Licht
20CM	2610LUX	2860LUX	1925 LUX
30CM	1738LUX	1870LUX	1340LUX
40CM	1081LUX	1172LUX	833 LUX
50CM	766LUX	824 LUX	589LUX

Korrekte Entsorgung dieses Produkts
Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät in einer örtlichen Sammelstelle oder einem Recyclinghof.



Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit.

RoHS

Dieses Produkt enthält keine umweltschädlichen Materialien (Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom und bromierte Flammschutzmittel: PBB und PBDE).



123inkt.nl

Nieuw Walden 56, 1394 PC, Nederhorst den Berg, Nederland
klantenservice@123inkt.nl



RoHS



123inkt monitor lamp with remote control black (40 cm)

User manual



Item code: 390034

Introduction

Effortlessly enhance your workspace with the 390034 monitor light bar. Designed to reduce eye fatigue, this 40cm light bar illuminates your desk and keyboard without taking up valuable desk space. Its 45° angled design ensures that only your workspace is lit, enhancing focus and immersion while eliminating screen glare. With the included stylish wireless remote or the built-in touch controls, you can easily adjust the color temperature or brightness. The light bar also features auto-dimming, sleep functions, and a memory function to remember your last settings. Perfect for students, designers, and office professionals, the 390034 offers comfortable, efficient lighting that boosts productivity.

PACKAGE CONTENT



Light bar x 1



Screen clip x 1



Remote Control



Screw



User manual



Hex L-wrench x 1



Cable USB A to Type-C x 1



Screwdriver

Specifications

Light Bar Size: 40 cm

Input: 5V/1A

Light Wattage: 5W

Brightness (Lumens): 265 lm

Color Temperature: 3000K / 4500K / 5000K / 6500K

Color Rendering Index (CRI): Ra > 95

Light Angle: 45°

Cable Length: 1.8 m

Supported Screen Size: 13"–34"

RF Output Power: ≤20dBm

Remote Control Battery Type: Lithium CR2032

Features

40cm LED Monitor Light: Perfectly designed to sit atop monitors and laptops, this 40cm light bar frees up valuable desk space while providing optimal lighting.

Smart Touch Controls: Effortlessly control your lighting with touch-sensitive buttons to turn it on/off, adjust brightness, select your preferred color temperature, and even activate the 2-hour auto sleep mode for energy efficiency.

45° Angled Light Design: The innovative 45° asymmetrical optical design ensures the light is directed onto your desk and keyboard, minimizing glare and enhancing your focus and immersion.

Anti-Glare Technology: Reduce eye fatigue as the light is evenly distributed across your workspace, eliminating reflective glare from your screen for a more comfortable viewing experience.

Space-Saving Design: A great solution for decluttering your workspace, this monitor light bar helps eliminate the need for a traditional desk lamp while still providing adequate illumination.

Wireless Controller: Includes a sleek wireless remote, allowing you to easily customize the light settings to your preferences without leaving your seat.

Stable and Secure Mounting: The upgraded weighted clip ensures a firm, stable attachment to your monitor, preventing wobbling or movement.

Wide Compatibility: Designed with a versatile multi-section clip, this light bar fits most monitors with screen sizes ranging from 13" to 34".

Precautions


Before using this product, please carefully read all safety instructions and warnings. Improper use may lead to damage to this product or any connected devices.

Do not disassemble or attempt to repair the product.

Do not attempt to replace any component of the product.



Do not store or use the product in environments with high temperatures, including direct sunlight or excessive heat.

1. Type-C Input
2. Light Bar
3. Screen Mounting Clip
4. Dimmer Button
5. Color Temperature Button
6. Light Sensor
7. Light Sensor Switch
8. Indicator Light
9. Power Button
10. Remote Control




Operation Instructions


1. Setting Up
 - Slide the light bar onto the screen mounting clip, ensuring the USB-C port aligns with the hole on the clip.
 - Mount the 390034 at the top center of the monitor screen. Adjust the screen mounting clip to fit the size and shape of the monitor screen.
 - The mounting clip supports a maximum adjustable distance of 7 cm.
 - Mounting methods vary for screens of different thicknesses.

**Thick Monitor****Thin Monitor****Laptop**

①



②



③




Irregular Size Monitor

◦ How to Adjust the Screen Clip Tightness

1: Remove the screw covers from the screen clip.

2: Use the Allen key to tighten or loosen the screws.

3: Reattach the screw covers to the screen clip.



2. Power On the Device

- Connect one end of the USB-C cable to the 390034 and the other end to the USB-A port of your PC or laptop.
- Press the Power Button once to turn the device on or off.

3. Button Operations

No	Buttons	Description
1	Power Button	Touch to turn on/off. Touch and hold to activate the timer function; the light bar will flash once to indicate activation. (The light bar will turn off automatically after 2 hours.)
2	Light Sensor Switch	Touch to turn on/off the automatic brightness function. The indicator light will turn blue when auto-brightness is active. Light brightness adjusts automatically based on your lighting environment. Adjusting brightness manually using the Dimmer Button disables the automatic brightness function.
3	Color Temperature Button	Touch to change the light's color temperature. Touch and hold to cycle through color temperatures: 3000K → 4000K → 5000K → 6500K.
4	Dimmer Button	Touch to manually adjust light brightness. Touch and hold to gradually adjust brightness from 5% to 100% or vice versa.

4. Memory Function


- 390034 remembers the last settings when the light is turned on.
- If the power is cut off directly without using the on/off switch, 390034 will automatically turn on when reconnected to power.
- Remote Control Button Operations

No	Operation	Functions
1		• One short press to turn it on. • Two short presses to turn it off.
2		• Short press the Remote Control to cycle through the color temperature settings: • Turn On > 3000K > 4000K > 5000K > 6500K > Turn Off
3		• Manual and Automatic Brightness Adjustment ◦ Press and hold the Remote Control for 3 seconds to adjust the brightness smoothly. • Automatic Brightness Adjustment: ◦ Short press the Remote Control 3 times to enable Auto Brightness adjustment. ◦ Short press the Remote Control 3 times again to turn off the function.

5. Remote Control Functions

• Battery Replacement Procedure

- Install the CR2032 button cell as shown in the illustration below.



- The Remote Control must be re-coded with the lightbar after battery replacement or remote replacement. Follow these steps for re-coding:

- While 390034 is off, press and hold the Remote Control.
- Simultaneously power on 390034.
- The code is successfully matched when the lightbar becomes dimmable.

6. Usage Scenario



7. ILLUMINANCE PARAMETERS

ILLUMINANCE (LUX)			
Working height	6500K DAY LIGHT	4000K NEUTRAL LIGHT	3000K WARM LIGHT
20CM	2610LUX	2860LUX	1925 LUX
30CM	1738LUX	1870LUX	1340LUX
40CM	1081LUX	1172LUX	833 LUX
50CM	766LUX	824 LUX	589LUX

Correct Disposal of this Product

Waste Electrical & Electronic Equipment



Your product is designed and manufactured with high-quality materials and components that can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives.

RoHS

This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, and brominated flame retardants: PBB and PBDE).



123inkt.nl

Nieuw Walden 56, 1394 PC, Nederhorst den Berg, Nederland

klantenservice@123inkt.nl



RoHS

